

Проводной пульт управления для модульного чиллера FERRUM

FMCWC02A1





www.ferrum-aircond.ru



Проводной контроллер



Расшифровка иконок

Иконка	Расшифровка	Иконка	Расшифровка
*	Охлаждение	69	Связь
-ờ:	Нагрев	11	Автостарт
\bigcirc	Температура воды	<u>-~~</u>	Электронагрев
E	Меню	$\nabla \Lambda$	Вверх/Вниз
Ŷ	Уставка	<>	Влево/Вправо
Ŀ	Время	Ð	Кнопка блокировки



Инструкция

1. Электропитание [Включение / выключение]

Нажмите клавишу [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы включить и выключить устройство В левом нижнем углу отображается значок меню, указывающий на то, что вы можете нажать клавишу [MENU/OK], чтобы войти в меню настроек. Код ошибки будет отображен в правом нижнем углу.

2. Задание режимов.

В состоянии основного интерфейса нажмите клавишу [MODE], устройство переключится в режим «Охлаждение» или «Нагрев».

3. Задание температуры воды.

Нажмите 🛦 и 🛡, чтобы установить температуру воды.

Главное меню

E MENU	
CLOCK AND TIMERS	
FUNCTION	
STATE AND ERRORS	
REPAIR SETTING	
FACTORY SETTING	
OK VA	BACK

На главном экране нажмите [MENU/OK], чтобы перейти на страницу меню. Переключитесь в другое подменю, нажав ▲ или ▼.

Часы и таймеры

	BACK.
TIMERS SETTING	
12/24H SELECT	24-hour
CLOCK SETTING	
DATE SETTING	
CLOCK AND TIMERS	

Настройка даты



[МЕНЮ/ОК], чтобы перейти на страницу Часов и таймеров. Переключитесь в другое подменю, нажав ▲ или ▼.

На странице МЕНЮ выберите ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ и нажмите клавишу

На странице ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ выберите НАСТРОЙКА ДАТЫ и нажмите [МЕНЮ/ОК], чтобы перейти на страницу настройки даты. Используйте ◀ или ▶, чтобы переключить выбранный элемент, и ▲ или ▼, чтобы изменить выбранный в данный момент элемент. После завершения изменения нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК], чтобы подтвердить настройку. В середине модификации нажмите [клавишу ВОЗВРАТА], чтобы вернуться на предыдущую страницу, и модификация не активируется.



Установка часов



На странице ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ выберите НАСТРОЙКА ЧАСОВ и нажмите [МЕНЮ/ ОК], чтобы перейти на страницу настройки часов. Используйте ◀ или ▶, чтобы переключить выбранный элемент, и ▼ или ▲, чтобы изменить выбранный в данный момент элемент. После завершения изменения нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК], чтобы подтвердить настройку. В середине модификации нажмите [клавишу BO3BPATA], чтобы вернуться на предыдущую страницу, и модификация не активируется.

12/24 часа

ICLOCK AND TIMERS	
DATE SETTING	
CLOCK SETTING	
12/24H SELECT	24-hour
TIMERS SETTING	
OK VA <>	BACK

На странице Настроек ЧАСОВ И ТАЙМЕРОВ выберите 12/24 Ч. Нажмите ◀ или ▶, чтобы установить 12-часовую или 24-часовую систему. Система по умолчанию - 24 часа.

Настройки таймеров

TIMER 1		
MODE:	DISABLE	
TIME:	18:30	
ON/OFF:	OFF	
OKSAVE	$\vee \wedge <>$	BACK

На странице ЧАСЫ И ТАЙМЕРЫ выберите НАСТРОЙКА ЧАСОВ и нажмите [МЕНЮ/ ОК], чтобы перейти на страницу настройки таймеров.

Используйте ◀или ▶, чтобы переключить выбранный элемент, и ▲ или ▼, чтобы изменить выбранный в данный момент элемент. После завершения изменения нажмите клавишу [МЕНЮ/ОК], чтобы подтвердить настройку. В середине модификации нажмите [клавишу BO3BPATA], чтобы вернуться

на предыдущую страницу, и модификация не активируется.



После включения функции таймера в правом верхнем углу основного экрана отображается значок времени синхронизации.



Установка таймеров

Содержимое настроек интерфейса - это серийный номер таймера, режим таймера, настройка времени таймера, выбор режима работы таймера и настройка на неделю.

1. Серийный номер: Серийный номер таймера равен 1-10.

2. Режим: Установите режим таймера, который может быть «ОТКЛЮЧЕН», «ОДИН раз», «ЕЖЕДНЕВНО» или «ЕЖЕНЕДЕЛЬНО».

3. Время: Установите рабочее время таймера

4. Включение и выключение: Выберите таймеры в времени запуска или времени выключения.

5. Настройка дни недели: «BC, ПН, BT, CP, ЧТ, ПТ, CБ» указывает еженедельную опцию. Выберите дни в неделе, чтобы включить таймер. Если вы выберете дату, дата будет отображаться в большом поле, а дата - в маленьком поле.

Используйте ◀ или ▶, чтобы переключить выбранный элемент, и ▲ или ▼, чтобы изменить выбранный в данный момент элемент. После завершения изменения нажмите клавишу [MENU/OK], чтобы изменение вступило в силу. В середине изменения нажмите клавишу [НАЗАД], чтобы вернуться на предыдущую страницу, и изменение не вступит в силу.



Изменения еженедельных таймеров

Единый хрометраж действует только один раз и автоматически меняется на отключение после выполнения этого параметра. «ЕЖЕДНЕВНО» (WEEKLY) будет действовать в течение ежедневного установленного времени после ежедневного запланированного времени; «ЕЖЕНЕДЕЛЬНО» после еженедельного запуска по расписанию действительна только на установленную неделю;

Задание функций

1. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПУСК

На странице ФУНКЦИЙ выберите АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК (AUTO START) и нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы отключения питания памяти. После отключения питания памяти иконка отобразится в правом верхнем углу главного окна.

2. СВЯЗЬ

На странице ФУНКЦИЙ выберите СВЯЗЬ (LINKAGE) и нажмите ◀ или ▶, чтобы включить связь с терминалом.

После того, как связь с терминалом включена, значок связи с терминалом отобразится в правом верхнем углу главного окна. Если этот параметр включен, то агрегат остановится при размыкании сигнала управления.



3. БЛОКИРОВКА КЛАВИШ

На странице ФУНКЦИИ выберите БЛОКИРОВКА КЛАВИШ (КЕҮ LOCK), а затем используйте кнопки ◀ или ▶, чтобы включить функцию блокировки от детей. Если в течение 2 минут после выбора параметра не выполняется никаких операций, устройство автоматически блокируется. После блокировки при нажатии клавиши будет отображаться окно с запросом на разблокировку Способ разблокировки: Нажмите клавишу [НАЗАД] (BACK Key) в течение более 5 секунд или выключите питание и снова включите питание, чтобы разблокировать устройство.

T FUNCTION	
AUTO START	DISABLE
LINKAGE	
KEY LOCK	
$\vee \wedge \langle \rangle$	BACK

Функция запроса



На странице ФУНКЦИИ выберите СОСТОЯНИЕ И ОШИБКИ (STATE AND ERRORS) и нажмите [МЕНЮ/клавиша OK] (MENU/ OK Key), чтобы перейти на страницу запроса функции. Вы можете использовать ▲ или ▼ для переключения между опциями.

Запрос рабочего статуса

На странице СОСТОЯНИЕ И ОШИБКИ (STATE AND ERRORS) выберите СОСТОЯНИЕ (STATE) и нажмите [МЕНЮ/ОК], чтобы перейти на страницу запроса рабочего состояния устройства. В первой строке отображается заголовок запроса, а адрес объекта текущего запроса отображается в квадратных скобках.

На странице запроса вы можете перевернуть страницу через ▲или ▼.Переключитесь на отображение данных каждого модуля кнопками ◀ или ▶.Нажмите клавишу [НАЗАД] (ВАСК Кеу) чтобы вернуться на страницу функции запроса.

Пример. Страница состояния и запроса.

STATE Base Info	[00]
Soft Version: V5.1	
Chiller Type: MH-130	
Comp Status: 🛱 🕸	
System Info: Closed	
$\lor \land$	BACK

	Air Info	[00]
Tao: 25.0	Pump: OFF	
Tin: 25.0	Flow: OFF	
Tout: 25.0		
	$\vee \wedge \langle \rangle$	BACK



	ΓE	Syste	m2	Temp	[00]
Tdef:	23.9	Te	:	1.7	
Tdef:	50.0	To	1:	52.6	
Ts: 23	3.8				
		$\vee \wedge$	<	>	BACK

[00]
BACK

	re s	System2	2 Temp	[00]
Tdef:	-40.0	Te:	2.5	
Tdef:	50.0	Td:	56.0	
Ts: 22	2.3			
		VA <	>	BACK

	S	stem2 Infc	[00]
Mode:	Cool	4WV: C	FF
Icomp:	0.0	PMV: 1	00
Tab: -1	3.0	FAN: O	FF
		/^ <>	BACK

Запрос библиотеки аварий

На странице СОСТОЯНИЯ И ОШИБОК выберите ЖУРНАЛ АВАРИЙ (HISTORY ERRORS) и нажмите [МЕНЮ/ОК], чтобы перейти на страницу ЖУРНАЛА АВАРИЙ.

На странице "ЖУРНАЛА АВАРИЙ" используйте ◀ или ▶ для переключения и отображения данных каждого модуля.

Если нет аварии, то отображается что «нет аварии» или неподключенный модуль. Нажмите клавишу [НАЗАД] (ВАСК), чтобы вернуться на страницу функции запроса.

Вы можете использовать ▲ или ▼ для просмотра неисправностей. Вы можете просмотреть последние 20 неисправностей каждого модуля в группе.





На странице запроса ИСТОРИИ АВАРИЙ (HISTORY ERRORS) нажмите ▲ или ▼, чтобы удалить ошибки модулей. Нажмите [МЕНЮ/клавиша ОК], чтобы удалить исторические аварии всех модулей.



Схема

Выбор кабеля электропитания



(1) Выбор кабеля питания для одномодульного блока и его спецификации (см. схему подключения)

(2) Длина кабеля подразумевает длину кабеля между охладителем и соответствующим источником питания. При выборе кабеля для коммерческого/центрального кондиционера необходимо учитывать длину кабеля, чтобы при пуске двигателя напряжение оставалось в пределах 2% от номинального значения.

(3) Кабели, компоненты и материалы должны соответствовать национальным нормам, и допускается использование только медные жилы.

(4) Кабели должны быть термостойкими (не менее 75°С) с медными проводниками.

(5) Кабели должны быть армированные и из хлоропренового каучука.



Электрическая схема

Данные для одного модуля.

Модель	100000BTU	220000BTU	440000BTU
Фаза	Зхб	3x16	3x35
Нейтраль	б	16	16
Заземление	6	16	16

Соединение (объединение) чиллеров в модуль.





Утилизация:

По окончании срока службы пульт управления следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Дата изготовления: Дата изготовления указана на приборе.

Сертификация продукции: Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технический средств

№ декларации соответствия:

ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.64750/21 Срок действия: С 17.05.2022 по 12.05.2026

Декларация о соответствии принята на основании протокола

МРН-0521У-1567 выдан 13.05.2022 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «МДМ ГРУПП», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00008 от 01.12.2020; Схема декларирования: 1д;

Условия транспортировки и хранения:

Проводные пульты должны транспортироваться и храниться в упакованном виде.

1. Упакованные проводные пульты блоки могут транспортироваться любым видом крытого транспорта.

2. Хранение проводных пультов должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях, при температуре от плюс 10 до плюс 35 °C и влажности воздуха от 15 до 60 % без конденсата.

Изготовитель:

НИНГБО АУКС ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД №1166 Минггуанг, Норс Роад, Джиангшан Таун, Иньчжоу дистрикт, Нингбо, Жеджианг, Китай

Импортер:

000 «СЕВЕРКОН», Российская Федерация, 109052, город Москва, Рязанский пр-кт, д. 2 стр. 86, этаж 4 помещ. VI

